

Desmontaje de Buje de Desmontaje Hidráulico

•Manguito de fijación mayor de 140 mm de agujero – (32).
Ejemplo: OH 2332

- Desapretar la tuerca usando una llave de gancho, retire la arandela, recoloque a tuerca, por algunas vueltas.
- Hay necesidad de que la tuerca de fijación se quede atornillada en el manguito, como limitador, para impedir que el rodamiento salga completamente. Ese procedimiento debe ser hecho antes de bombear aceite en el manguito.
- Atornillar la conexión de la manguera en la rosca del manguito para dirigir el aceite entre el manguito y el rodamiento.
- Bombear aceite hasta que el rodamiento se desplace del manguito.

