

Desmontaje de Manguito de Fijación

- Marque la posición del manguito de fijación en el eje de manera que se lo pueda montar nuevamente en la misma posición.
- Levante la lengüeta de la arandela de traba.
- Desapriete algunas vueltas de la tuerca, usando una llave de gancho, pero no la retire.
- Con una herramienta tipo vaso encostada en la tuerca del manguito de algunos golpes secos en el centro de la herramienta para soltar el manguito del rodamiento. (Cuando el rodamiento esté apoyado)
- Cuando haya imposibilidad de la manera descrita, se puede usar un anillo de desmontaje con formato para impacto, que cuando colocado apoyado en la parte opuesta del rodamiento pueda recibir algunos golpes. El apoyo en el anillo interno hará con que el rodamiento se suelte del manguito.

