

# Desmontaje Manguito de Desmontaje Hidráulico

- Normalmente el manguito de desmontaje es eyectado apenas con la presión del aceite, de esa manera es necesario dejar la tuerca de eje (tapa) atornillada para evitar accidente.
- Ligar las bombas hidráulicas a las ligaciones del manguito (dos bombas o una con dos mangueras son necesarias).
- El aceite es inyectado entre el manguito y el eje a través de un conducto y entre el manguito y el rodamiento a través de otro.
- Bombear aceite para el manguito hidráulico hasta que el maguito se suelte. Si el manguito no se soltar se puede usar una tuerca en la rosca del manguito para ayudar en el desmontaje.

